

Montážní návod – Napojovací díl přes zed'



1. Ve zdivu, kterým má prodloužení procházet, zhotovíme dostatečně velký otvor, tak, aby šel napojovací díl pohodlně nasadit na sopouch komínu.



2. Na zděři povolíme šroub stahovací pásky a zděř z prodloužení sejme.



4. Napojovací díl nasuneme na sopouch a na prodloužení přeneseme úroveň, kde bude prodloužení vystupovat z omítky.



5. Komínové prodloužení zařízneme úhlovou bruskou.



6. Na napojovací díl nasadíme zpět zděř a stahovací objímku pevně dotáhneme.



3. Pokud je napojovací díl na sopouchu volný, což se může stát vlivem výrobních tolerancí, je třeba dát před těsnící provazec ještě jednu smyčku z kamnářské šňůry.



7. Prostor mezi napojovacím dílem a zdivem vyplníme vhodným nehořlavým materiálem (např. minerální izolací). U stěn tvořených hořlavou konstrukcí dbáme na dostatečnou vzdálenost napojovacího dílu od hořlavých konstrukcí.



8. Izolaci na líci zdiva zpevníme perlínkou a lepidlem.

