

Sonderbeilage - neu im Paket beige packt!

Hinweise zur Montage des blowerdoordichten Wechseltürblattes an der Kondensatblendentür

Montage des blowerdoordichten Wechseltürblattes an der Kondensatblendentür



1 Zulufttürblatt mit PT-Schlüssel öffnen und aushängen.



2 BlowerDoor Dichtset aus dem Fertigfußpaket entnehmen und ...



3 ... umlaufend dicht am Blenderrahmen aufkleben.
WICHTIG!
Die Klebeflächen müssen sauber und trocken sein!



4 Fertigansicht



5 BlowerDoor Türblatt einsetzen und verschließen.

SCHIEDEL

Schiedel GmbH & Co. KG

Lerchenstraße 9
80995 München
Germany
T +49 (0)89 35409-0
F +49 (0)89 3515777

info@schiedel.com
www.schiedel.de

Schiedel GmbH

Friedrich-Schiedel-Str. 2-6
4542 Nußbach
Austria
T +43 (0)50 6161-100
F +43 (0)50 6161-444

info@schiedel.com
www.schiedel.at

A **sta**ndard
INDUSTRIES COMPANY

Anschluss bauseitiger Kondensatablauf



6 Verschluss am Kondensatablauf des Sockelsteins herausbrechen.



7 Anschlussübergang von HT DN40 auf den Kondensatablauf des Sockelsteins erfolgt mit einem Adaptergummi.



8 Kondensatableitung zum Abwasserkanal bauseits herstellen (HT-Rohr DN40 bauseits bereitstellen).

HINWEIS! 

Der Dichtgummi ist ein Sonderzubehör und nicht im Lieferumfang vom Fertigfuß- oder Grundpaket enthalten!



15 **Dichtgummi** (Sonderzubehör) Art.-Nr.: 900008689



16 BlowerDoor Türblatt mit Dichtgummi auf das montierte HT-Rohr aufschieben, einhängen und verschließen.



17 Fertigansicht

Anschluss bauseitiger Kondensatablauf bei Verwendung der BlowerDoor Kondensatblendentür



9 BlowerDoor-Türblatt mit dem PT-Schlüssel öffnen und aushängen.



10 Den perforierten Öffnungsverschluss herausbrechen.



11 Verschluss am Kondensatablauf des Sockelsteins herausbrechen.



12 Anschlussübergang von HT DN40 auf den Kondensatablauf des Sockelsteins erfolgt mit einem Adaptergummi.



18 Fertigansicht mit bauseitigem Siphon.

HINWEIS! 

Der Adaptergummi ist ein Sonderzubehör und nicht im Lieferumfang vom Fertigfuß- oder Grundpaket enthalten!

Ein Adapter aus unserem Zubehör erleichtert Ihnen die Anpassung vom Übergang im Fußteil zur Weiterführung mit den HT-Rohren $\varnothing 40\text{ mm}$!



13 Ansicht fertiger Anschlussübergang.

HINWEIS! 

Zur Montage des Adaptergummis am Kondensatablauf immer geeignetes Gleitmittel verwenden!



14 Die Abdichtung des BlowerDoor-Türblattes zum HT-Rohr kann mit einem Dichtgummi 40/50 erfolgen.



Hinweise zur Reinigung und Wartung Kondensatablauf

WICHTIG! 

Eine Kontrolle ist mind. 1x jährlich erforderlich um mögliche bauseitige Schäden durch Verstopfungen zu vermeiden! Wir empfehlen die Reinigung immer nach dem „Kehren“ des Schornsteins vorzunehmen!



Kondensatteller und Siphonschlauch spülen.

WICHTIG! 

Die Dichtheit der bauseitigen Anschlussverbindung ist dabei immer zu überprüfen!

Bitte unbedingt beachten!

Die Ableitung für Kondensat- und Niederschlagswasser ist bauseits vorzusehen! Ein Siphon mit einer Sperrwasserhöhe von 10 cm ist bauseits herzustellen. Die Funktion und die Dichtheit ist nach Erstellung der gesamten Ableitung einschließlich der im Herstellerwerk montierten Teile zu prüfen, später regelmäßig zu kontrollieren und ggf. zu reinigen!

Wasserrechtliche Bestimmungen sind zu beachten!